

Casper VIA

HIZLI İPUÇLARI

Satış öncesi ve sonrasında kaliteyi kendisine ilke edinmiş olan Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. tarafından sağlanan ürününüz, üretim öncesi ve sonrasında itinayla kalite kontrol ve deneylerden geçtikten sonra sizlere ulaştırılmıştır. Firmamızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kitapçığın hazırlanmasındaki amaç, almış olduğunuz ürünü daha iyi tanımanızı, uzun yıllar daha verimli kullanabilmenizi ve olası bir problemde yapmanız gereken işlemler hakkında bilgilenenizi sağlamaktır.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmadan, ürünün kurulması ve kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.



Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını kendinde gizli tutar.

Bu kitapçıkta yer alan tüm açıklamaları dikkatlice okuyup ihtiyaç duyulduğunda yararlanabilmeniz için kolay ulaşılabilir bir yerde saklamanızı önerir, iyi kullanımlar dileriz.

CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 47
Casper Plaza Ümraniye/İstanbul P.K. 34770
Telefon: (0216) 528 65 65
Faks : (0216) 528 66 94


www.casper.com.tr

Telefonumuzu Tanıyalım




SIM Kart ve Hafıza Kartının Takılması

1. Alt anten başlığını açın.




2. SIM kartı takmak için aşağıdakileri gerçekleştirin:

- SIM kart tepsisini çıkarın.
 - SIM kartı yuvasına takın.
- Sonra SIM kart tepsisini cihaza takın.



3. Hafıza kartını takmak için aşağıdakileri gerçekleştirin:

- Hafıza kartı tepsisini çıkarın.
- Kart slot kapağını çıkarın ve hafıza kartını kart slotuna takın.




Alt anten başlığını açın.

SIM kartı takmak için aşağıdakileri gerçekleştirin:

- SIM kart tepsisini çıkarın.
 - SIM kartı kart yuvasına takın.
- Sonra SIM kart tepsisini cihaza takın.




4. Alt anteni kapatın.



Pilin Şarj Edilmesi

Pil yalnızca kısmi olarak şarj edilmiştir.

- USB kablosunu cihazın USB portuna bağlayın.
- USB kablosunun diğer ucunu AC adaptöre bağlayın.
- AC adaptörü bir duvar prizine takın.



Uyarı

- Lütfen kapalı alanda ve kuru yerlerde kullanın.
- Aşırı ısınma koruma mekanizması aktive olduğunda, cihaz şarjı geçici olarak durduracaktır: Sistem sıcaklığı maksimum çalışma sıcaklığına ulaştığında, cihaz aşırı ısınma koruma mekanizmasını otomatik olarak aktive eder ve pil şarjını geçici olarak durdurur. Sistem sıcaklığı düştüğünde, sistem pili şarj etmeye otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

İlk Başlatma

SIM kartı taktıktan ve pili şarj ettikten sonra cihaz açılmaya hazırdır.

Ana Ekran

Ana ekrandan ortak özelliklere hızla erişebilir ve cevapsız çağrı, alınan mesajlar bilgilerini görüntüleyebilir ve akü ve bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Cihazın bütün uygulama ve ayarlarına erişmek için butonuna tıklayın.




İlk Çağrının Yapılması

Ana ekrandan veya > **Telefon** tıklayın.

- Tuş takımından numarayı tuşlayın.
- Yanlış bir numarayı silmek için seçin. Bütün numarayı silmek için butonuna basın ve basılı tutun.


NOT: Kayıtlı bir ismi aramak için listeden seçin.

- Çağrı yapmak için ikonuna dokunun.
- Çağrıyı bitirmek için ikonuna dokunun.



Bir Çağrıyı Cevaplamak İçin

Bir çağrıyı cevaplamak için dokunun ve sağa sürükleyin.




NOT: ikonuna tıkladığınızda otomatik olarak 'a döndürür.

Kişiler

Kişi ekleme

- Ana ekrandan veya > **Kişiler**'i seçin.
- Bir kişi eklemek için seçin.
- İsim, telefon numarası, e-mail adresi vb. irtibat bilgilerinizi girin.
- Kişiyi kaydetmek için tuşlayın.




Kişilerin Dışarı Aktarılması





- Ana ekrandan veya > **Kişiler**'i seçin.

> **İçe/ Dışa aktar**'ı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

- Kişileri SIM karttan dışarı aktarmak için: **Karttan İçe Aktar**'ı seçin ve dışarı aktaracağınız kişileri seçin.
- Dahili hafızadan kişileri dışarı aktarmak için: **Depi Biriminden İçe Aktar**'ı seçin.
- Kişileri hafıza kartından dışarı aktarmak için: **Depolama birimine aktar**'ı seçin.





Bir Metin Mesajının Gönderilmesi

1. Ana ekrandan  veya  > **Mesajlaş**'ı seçin.
2.  seçin.
3. **Alıcı** sahasına alıcının telefon numarasını girin.
4. Mesajınızı oluşturun.
5. Mesajınızı göndermek için  seçin.





Wi-Fi Ayarı

1. Ana ekrandan  > **Ayarlar**'ı seçin.
2. **Wi-Fi & Ağ** seçeneğinden Wi-Fi'yi seçin ve **AÇIK** olarak ayarlayın.
3. Bulunan şebekeler listelenir. Bağlanmak için bir şebekeye tıklayın veya manuel olarak bir bağlantı eklemek için **BAĞLANTI EKLEYİN**'i seçin.







E-mail Alma

Cihaz şebekeye bağlandığında e-mailler Inbox klasörüne otomatik olarak alınır. Yeni e-mailleri manuel olarak almak için  seçin.




Tarayıcının Kullanılması

- Bir web sayfasını açmak için
1. Ana ekrandan  veya  > **Tarayıcı**'yi seçin.
 2. Adres çubuğunu seçin.
 3. URL'yi girin ve **Git**'i seçin.
 4. Daha fazla fonksiyona ulaşmak için  seçin.



Bluetooth Kullanımı

1. Ana ekrandan  > **Ayarlar**'ı seçin.
2. **Wi-Fi & Ağ** seçeneğinde **Bluetooth**'u seçin ve **AÇIK** olarak ayarlayın.
3. Bulunan cihazlar listelenir. Yeni bir cihaz aramak için **CİHAZ ARAYIN**'i seçin.
4. Seçilen bir cihazı seçin.
5. Eşleştirmeye başlamak için **PIN** girin ve **OK** seçin.

NOT:


- Cihazın PIN numarası diğer bluetooth cihazının PIN numarasıyla aynı olmalıdır.
- Bazı cihazlarda eşleştirmeye başlamak için Pair seçmek gerekir.



6. Eşleştirilen bluetooth cihazının adı gösterilir.


Fotoğraf ve Video Çekme

Bu cihazda fotoğraf ve video çekmek için arka ve ön kamera bulunmaktadır.

1. Ana ekrandan  > **Kamera** seçin.




NOT: Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için yandaki butona dokunun: 


2. Cihazı resmini çekeceğiniz objeye yönlendirin. Yakınlaşmak/uzaklaşmak için  ikonunu sağa/sola sürükleyin.
3. Resim çekmek için  seçin.






Video Kaydetmek İçin

Video kaydetmek için






1. Ana ekrandan  > seçin.
2.  ve  seçerek video moduna girin.

NOT: Ön ve arka kameralar arasında değişiklik yapmak için  seçin.

3. Cihazı objeye yönlendirin.
4. Kayda başlamak için  seçin.
5. Kaydı durdurmak için  dokunun. recording.








Panorama Resmi Çekmek İçin

1. Ana ekrandan  > **Kamera**'yi seçin.
2.  ve  seçerek panorama moduna girin. Ekran manzara moduna otomatik olarak döner.
3. Cihazı objeye yönlendirin.
4.  seçerek resim çekin.
5. Cihazı bir yönde hareket ettirin, cihazı yatay olarak çevirin ve ekranda gösterilen çekme yönünü takip edin.
6. Resim çekme işlemi başlangıç noktasına ulaştığında işlem biter. Kaydı  tuşuyla manuel olarak bitirebilirsiniz.



Fotoğraf ve Videoların Görüntülenmesi

1. Ana ekrandan  > **Galeri**'yi seçin.
2. Kaydedilen dosyaları görüntülemek için bir klasör seçin.
3. Tam ekran görüntülemek için bir resim veya videoya tıklayın.
4. Önceki/sonraki dosyayı görüntülemek için parmağınızla vurun.

- Fotoğrafı paylaşmak için  seçin ve sonra paylaşmak için bir uygulama seçin.
- Diğer fotoğrafları ve Galerideki videoları görüntülemek için  seçin.
- Videoyu oynatmak için  seçin.
- Slayt gösterisi oynatmak, bir görüntüyü düzenlemek veya daha fazla seçenek göstermek için  seçin.



Sesin Ayarlanması

Sesi ayarlamak için iki yol vardır:

- Sesi ayarlamak için ses (+/-) butonuna tekrar tekrar basın.
- Ses butonuna bir kez basın.
- Sesi kaydırarak ayarlayın.



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.

