

Casper

Ultrabook

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

PARÇALAR

Ambalajdan çıkarma ve denetleme

Lütfen ambalajı açın ve bilgisayarla diğer aksesuarları dikkatlice çıkarın. Herhangi bir eksiklik varsa, lütfen hemen distribütöre başvurun. Ürünlerin değiştirilmesi için lütfen orijinal ambalaj malzemelerini saklayın. Ürüne göre değişmekle birlikte, ambalajdan aşağıdaki parçalar ve bileşenler çıkar:

- Dizüstü bilgisayar
- Güç adaptörü
- Hızlı Kullanım kılavuzu
- Sürücü DVD'si
- Garanti Kartı

Güç Sistemi

AC Güç Kullanımı

Güç adaptörü duvar prizinden AC gücünü, Notebook PC için gerekli olan DC güce çevirir. Notebook PC'niz universal bir AC-DC adaptörüyle beraber gelir. Bu demektir ki güç kablonuzu anahtar ayarı yapmaksızın veya güç çevirici kullanmaksızın, 220 - 240 V'lık prize olduğu kadar her hangi bir 110 V - 120 V çıkışa da bağlayabilirsiniz.

Değişik ülkelerde, sağlanan Amerikan standardı AC güç kablosunu kullanmak için bir adaptöre ihtiyaç duyulabilir. Tüm oteller farklı güç kablolarını ve voltajları desteklemek için universal çıkışlar sunmaktadır.



ÖNEMLİ!

Eğer Notebook PC'yi çalıştırmak için farklı bir adaptör kullanırsanız veya Notebook PC'nin adaptörünü başka cihazları çalıştırmak için kullanırsanız hasar meydana gelebilir. Eğer AC-DC adaptörden duman, yanma kokusu veya aşırı ısı geliyorsa servis desteği alın. Eğer AC-DC adaptör hatasından şüpheleniyorsanız servise başvurun. Kusurlu bir AC-DC adaptörle hem bataryanıza, hem de Notebook PC'nize zarar verebilirsiniz.

UYARI!


KULLANIMDAYKEN ADAPTÖR ILIK VE SICAK HALE GELEBİLİR. ADAPTÖRÜ SARMAYINIZ VE VÜCUDUNUZDAN UZAK TUTUNUZ.

Sistem durumunu belirten gösterge ışıkları

LED simgesi	Gösterdiği durum
	Beyaz ışık, Caps lock tuşunun açık durumda olduğunu gösterir.
	Mavi ışık, kablosuz ağ bağlantısının açık olduğunu gösterir.
	Beyaz ışık, gücün açık durumda olduğunu gösterir.

PARÇALAR

ÜST VE ÖN TARAF



NO.	Name
1	Dahili kamera
2	Dokunmatik ekran
3-5	Ayrıntılar için lütfen yukarıdaki gösterge ışıkları bölümüne bakınız.
6	Güç düğmesi
7	Keyboard
8	Dahili mikrofon
9	Fare sol tuşu
10	Fare sağ tuşu
11	Dokunmatik yüzey
12	LED İndikatör

PARÇALAR

Sol Taraf



NO.	Name
12	DC-IN yuvası
13	Şarj göstergesi
14	USB bağlantı noktası
15	MIC/Kulaklık giriş bağlantı noktası
16	Kart okuyucu

Sağ Taraf



NO.	Name
17	USB 3.0 bağlantı noktası
18	Mini-HDMI bağlantı noktası
19	VGA+LAN Aktarım arabirimi
20	EC

KLAVYE KISAYOLLARI

Sembol	Kısayol	İşlev
	Fn+Esc	Sistem uyku moduna girer.
	Fn+F1	Dokunmatik yüzeyin çalışmasını durdurur.
	Fn+F2	Kablosuz ağ bağlantısını ve bluetoothu açar veya kapatır.
	Fn+F3	Yalnızca LCD, yalnızca CRT ekran ve aynı anda LCD ile CRT ekran kullanımı olmak üzere üç görüntü girişi modu arasında geçiş yapar.
	Fn+F4	Ekranı açar veya kapatır.
	Fn+F5	LCD parlaklığını azaltır.
	Fn+F6	LCD parlaklığını artırır.
	Fn+F7	Önceki
	Fn+F8	Başlat / Durdur
	Fn+F9	Sonraki
	Fn+F10	Sessize alır.
	Fn+F11	Hoparlör ses seviyesini azaltır.
	Fn+F12	Hoparlör ses seviyesini artırır.
Insert (Ekle)	Fn+Delete	Hoparlör ses seviyesini artırır.

Dokunmatik Yüzey

Dahili dokunmatik yüzey, bir konumlandırma cihazıdır. Cihazın yüzeyine dokunarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Parmağınızı dokunmatik yüzeyin üzerine koyarak hareket ettirdiğinizde imleç hareketinizi takip eder.

Ekran

Göz sağlığınız için, dizüstü bilgisayarınızda yüksek çözünürlük ve gerçek renkleri destekleyen ve harika bir görsel deneyim yaşamanızı sağlayan LCD ekran kullanılmıştır.

Bazı kullanım kurallarına uyarak LCD ekranınızın kullanım ömrünün uzamasını sağlayabilirsiniz.

- Ekranın parlaklığını en alt seviyeye indirmek gözleriniz için en ideal seçenektir.
- Dizüstü bilgisayarınızı bir masanın üzerine koyarak kullanırken lütfen harici bir monitöre bağlayın ve dizüstü bilgisayarın ekranını kapatın.
- Güç yönetiminde kapatma seçeneği duraklatma moduna girme seçeneğini kapatmayın.
- AC güç kullanılıyorsa ve harici monitör yoksa ekranı kullanmadığınızda lütfen duraklatma moduna geçiş yapmayın.

NOT

Pil kullanımı ömrünü uzatmak için, rahat bir görsel deneyimi engellemeyecek şekilde parlaklığı olabildiğince en alt seviyeye getirin. Bu sayede dahili ışık kaynağı daha az güç harcar.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 47 Casper Plaza Ümraniye/İstanbul

Telefon : (0216) 528 66 66

Faks : (0216) 528 66 93

www.casper.com.tr

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Aygıtı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde sabit ve sağlam bir yerde kullanın. Fiziksel hasar durumunda aygıtınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Ürününüzü ıslanırsa bilgisayarla bağlantısını kesin ve kullanmayın.
- Üründe herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayın ve ürünün içini açmayın.
- Ürününüzün onarım işlerini yetkili servis elemanlarına bırakın.
- Ürünün garantisi performans veya uygulama garantisini içermez.
- Kullanım kolaylığı açısından ürününüzü klavyenizin yan tarafına fare altlığı gibi temiz ve pürüzsüz bir yüzeye yerleştirin.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar

- Taşıma esnasında ürün nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.
- Ürün, kutusuyla taşınırken kutu üzerindeki taşıma ikazlarına dikkat edilmelidir.

Kullanım Sırasında İnsan veya Çevre Sağlığına Tehlikeli veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar

- Mouse'ların uzun süreli kullanılmasıyla ilgili olarak, bazı uzmanlar, tekrarlayan belirli bir takım gerginlik incinmeleri, ağrılar dahil, ellerde, kollarda, ensede ve/veya sırtta uyuşukluk ve güçsüzlük tespit etmişlerdir. Eğer incinme belirtileri hissediyorsanız, tıbbi danışmanlıktan yararlanın.
- Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihazınızda beklenmedik koku, buhar, yanma gibi olaylarda elektrik bağlantılarını kesin ve aygıtla temas kurmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Ürünü olağandışı sıcaklık değerlerine sahip yerlerde muhafaza etmeyin.
- Ürün asla radyatör veya bir ısı kaynağının yakınına veya üstüne konulmamalıdır.
- Ürünün bağlantı kablосunu soketlere yerleştirirken zorlama yapmayın ve uygun şekilde yerleştikten emin olun.
- Ürününüzün seri numarasının zarar görmemesine dikkat edin.
- Ürününüz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kablo giriş kısımlarını bükmemeye özen gösterin. Bükülmeler kablونun plastiğinin açılmasına sebebiyet verebilir.
- Ürününüzü doğrudan güneş ışığı altına veya ısıya maruz bırakmayın.
- Ürününüzü temiz tutun. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakmayın.

Tüketicinin Kendi Yapacağı Bakım Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

- Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın ve sadece yüzeyel bir temizlik yapın.
- Ürününüzü temizlerken sıvı, alkol, uçucu (petrol türevleri) veya çizici temizleyiciler kullanmayın.

Periyodik Bakım

- Ürününüz periyodik bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunda yetkili servise başvurun.

Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü

- Almış olduğunuz ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresiye 2 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

- Bilgisayarınız çalışır durumdayken ürününüz bilgisayara bağlı olduğu sürece enerji tüketecektir.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

**YETKİLİ SERVİSLERİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN
LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DESTEK TELEFONLARIMIZDAN VEYA İNTERNET SAYFAMIZDAN BİLGİ ALINIZ.
CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 47 Casper Plaza Ümraniye/İstanbul
Telefon: (0216) 528 66 66
Faks : (0216) 528 66 93
<http://teknik.casper.com.tr>