

Casper

Nirvana Notebook

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Parçalar

Ambalajdan Çıkarma Ve Denetleme

Lütfen ambalajı açın ve bilgisayar ile diğer aksesuarları dikkatlice çıkarın. Herhangi bir eksiklik varsa, lütfen hemen distribütöre başvurun. Ürünlerin değiştirilmesi için lütfen orijinal ambalaj malzemelerini saklayın. Ürüne göre değişmekle birlikte, ambalajdan aşağıdaki parçalar ve bileşenler çıkar:


- Dizüstü bilgisayar
- Güç adaptörü
- Hızlı Kullanım kılavuzu
- Sürücü DVD si
- Garanti Kartı

Güç Sistemi



AC Güç Kullanımı

Güç adaptörü duvar prizinden AC gücünü, Notebook PC için gerekli olan DC güce çevirir. Notebook PC'niz üniversal bir AC-DC adaptörüyle beraber gelir. Bu demektir ki güç kablonuzu anahtar ayarı yapmaksızın veya güç çevirici kullanmaksızın, 220-240V 'luk prize olduğu kadar her hangi bir 110V-120V çıkışa da bağlayabilirsiniz. Değişik ülkelerde, sağlanan Amerikan standardı AC güç kablosunu kullanmak için bir adaptöre ihtiyaç duyulabilir. Tüm oteller farklı güç kablolarını ve voltajları desteklemek için üniversal çıkışlar sunmaktadır.




ÖNEMLİ! Eğer Notebook PC'yi çalıştırmak için farklı bir adaptör kullanırsanız veya Notebook PC'nin adaptörünü başka cihazları çalıştırmak için kullanırsanız hasar meydana gelebilir. Eğer AC-DC adaptörden duman, yanma kokusu veya aşırı ısı geliyorsa servis desteği alın. Eğer AC-DC adaptör hatasından şüpheleniyorsanız servise başvurun. Kusurlu bir AC-DC adaptör ile hem bataryanıza hem de Notebook PC'nize zarar verebilirsiniz.



UYARI! KULLANIMDA İKEN ADAPTÖR ILIK VE SICAK HALE GELEBİLİR. ADAPTÖRÜ SARMAYINIZ VE VÜCUDUNUZDAN UZAK TUTUNUZ.

Parçalar

Üst ve Ön Taraf



NO.	Name
1	Dahili Kamera
2	Ekran
3	Güç düğmesi
4	Klavye
5	Fare sol tuşu
6	Fare sağ tuşu

Parçalar

Sol Taraf:



NO.	Açıklama
7	USB Bağlantı noktası
8	Kart Okuyucu
9	MIC/Kulaklık giriş bağlantı noktası
10	Dahili Mikrofon
17	Hoparlör






Sağ Taraf:



NO.	Açıklama
11	DC-IN yuvası
12	Şarj Göstergesi
13	USB Bağlantı Noktası
14	Güç Göstergesi
15	Mini-HDMI Bağlantı Noktası
16	VGA+LAN Aktarım Arabirimi
18	Hoparlör

Not: Çizimler temsildir. Ürününüz ile farklılık gösterebilir.

Fonksiyon Tuşları

Sembol	Kısayol	İşlev
	Fn+Esc	Sistem Uyku Moduna Girer
	Fn+F1	LCD Parlaklığını Azaltır
	Fn+F3	LCD Parlaklığını Artırır
	Fn+F5	Lcd/Vga Geçiş
	Fn+F6	Kablosuz Ağ Bağlantısının Çalışmasını Açar Veya Kapatır
	Fn+F7	Sessize Alır
	Fn+F8	Hoparlör Ses Seviyesini Azaltır
	Fn+F10	Hoparlör Ses Seviyesini Artırır

Dokunmatik Yüzey

Dahili dokunmatik yüzey, bir konumlandırma cihazıdır. Cihazın yüzeyine dokunarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Parmağınızı dokunmatik yüzeyin üzerine koyarak hareket ettirdiğinizde imleç hareketinizi takip eder.

Ekran

Göz sağlığınız için, dizüstü bilgisayarınızda yüksek çözünürlük ve gerçek renkleri destekleyen ve harika bir görsel deneyim yaşamanızı sağlayan LCD ekran kullanılmıştır.

Bazı kullanım kurallarına uyarak LCD ekranınızın kullanım ömrünün uzamasını sağlayabilirsiniz.

- Ekranın parlaklığını en alt seviyeye indirmek gözleriniz için en ideal seçenektir.
- Dizüstü bilgisayarınızı bir masanın üzerine koyarak kullanırken lütfen harici bir monitöre bağlayın ve dizüstü bilgisayarın ekranını kapatın.
- Güç yönetiminde kapatma seçeneği duraklatma moduna girme seçeneğini kapatmayın.
- AC güç kullanılıyorsa ve harici monitör yoksa ekranı kullanmadığınızda lütfen duraklatma moduna geçiş yapmayın.

NOT

Pil kullanım ömrünü uzatmak için, rahat bir görsel deneyimi engellemeyecek şekilde parlaklığı olabildiğince en alt seviyeye getirin. Bu sayede dahili ışık kaynağı daha az güç harcar.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Casper Plaza Ümraniye/İstanbul

Telefon : 0216 528 66 66

Faks : 0216 528 66 93

www.casper.com.tr

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürünü teslim alırken hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamında dışında kalacaktır.
- Aygıtı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde sabit ve sağlam bir yerde kullanın. Fiziksel hasar durumunda aygıtınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Ürünü ıslanırsa bilgisayar ile bağlantısını kesin ve kullanmayın.
- Üründe herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayın ve ürünün içini açmayın.
- Ürününüzün onarım işlerini yetkili servis elemanlarına bırakın.
- Ürünün garantisini performans veya uygulama garantisini içermez.
- Kullanım kolaylığı açısından ürünü klavyenin yan tarafına fare altlığı gibi temiz ve pürüzsüz bir yüzeye yerleştirin.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Taşıma esnasında ürün nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.
- Ürün, kutusu ile taşınırken kutu üzerindeki taşıma ikazlarına dikkat edilmelidir.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Mouse ların uzun süreli kullanılması ile ilgili olarak, bazı uzmanlar, tekrarlayan belirli bir takım gerginlik incinmeleri, ağrılar dahil, ellerde, kollarda, ensede ve/veya sırtta uyuşukluk ve güçsüzlük tespit etmişlerdir. Eğer incinme belirtileri hissediyorsanız, tıbbi danışmanlıktan yararlanın.
- Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihazınızda beklenmedik koku, buhar, yanma gibi olaylarda elektrik bağlantılarını kesin ve aygıtla temas kurmayın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Ürünü olağandışı sıcaklık değerlerine sahip yerlerde muhafaza etmeyin.
- Ürün asla radyatör veya bir ısı kaynağının yakınına veya üstüne konulmamalıdır.
- Ürünün bağlantı kablosunu soketlere yerleştirirken zorlama yapmayın ve uygun şekilde yerleştiğinden emin olun.
- Ürününüzün seri numarasının zarar görmemesine dikkat edin.
- Ürününüz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kablo giriş kısımlarını bükmemeye özen gösterin. Bükülmeler kablonun plastiğinin açılmasına sebebiyet verebilir.
- Ürününüzü doğrudan güneş ışığı altına veya ısıya maruz bırakmayın.
- Ürününüzü temiz tutun. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakmayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPACAĞI BAKIM ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın ve sadece yüzeysel bir temizlik yapın.
- Ürününüzü temizlerken sıvı,alkol, uçucu (petrol türevleri) veya çizici temizleyiciler kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM

- Ürününüz periyodik bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunda yetkili servise başvurun.

TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Almış olduğunuz ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi ise 2 yıldır.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Bilgisayarınız çalışır durumdayken ürününüz bilgisayara bağlı olduğu sürece enerji tüketecektir

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

YETKİLİ SERVİSLERİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DESTEK TELEFONLARIMIZDAN VEYA İNTERNET SAYFAMIZDAN BİLGİ ALINIZ.

CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Casper Plaza Ümraniye/İstanbul

Telefon: 0216 528 66 66

Faks : 0216 528 66 93

<http://teknik.casper.com.tr>